

MAINPRESS

- Verarbeitungshinweise

1. Abschneiden und Kalibrieren

Das Mehrschichtverbundrohr muss vor dem Aufschieben kalibriert und entgratet werden. Achten Sie auf einen geraden Schnitt. Ebenso wichtig ist auch, dass der Kalibrierer rechtwinklig in das Rohr gedreht wird. Die Fasse muss komplett umlaufend vorhanden sein.



2. Aufschieben des entgrateten und kalibrierten Rohres

Achten Sie auf ein gerades Aufschieben des Fittings.

